


Tasten der Fernbedienung

- | | | |
|----|-----------------|---|
| 1 | Quelle | Eingang am TV-Gerät auswählen |
| 2 | Ein/Aus | Quickline TV-Box ein-/ausschalten |
| 3 | Teletext | |
| 4 | Radio | |
| 5 | Exit | Zurück zu Live-TV |
| 6 | Guide | TV-Programm auf einen Blick |
| 7 | OK | Auswahl bestätigen |
| 8 | Richtungstasten | Navigation im Menü und Teletext
<i>Während dem Fernsehen:
oben/unten: Kanalauswahl,
links: letzte Sender, rechts: Programm des Senders</i> |
| 9 | Back | Zurück zum vorherigen Bildschirm |
| 10 | Q-Taste | Startseite/Hauptmenü aufrufen |
| 11 | REW | Zurückspringen oder -spulen,
durch langes Drücken schnelles Spulen |
| 12 | FFW | Vorwärtsspringen oder -spulen,
durch langes Drücken schnelles Spulen |
| 13 | Play/Pause | Sendung pausieren und weiterschauen |
| 14 | Lautstärke | |
| 15 | Sprachsuche | Sprachgesteuerte Suche (Hochdeutsch) |
| 16 | P-Tasten | Wechseln des Senders (Zappen) |
| 17 | Stumm | Ton aus/ein |
| 18 | Netflix | Netflix-App starten |
| 19 | Stern | Liebblings-App starten |
| 20 | Farbtasten | Teletext Funktionen – rot: Aufnahme, grün: zum Anfang der Sendung, gelb: auf Live springen, blau: Optionen |



Steuerung des TV mit der Quickline TV-Fernbedienung

Sie können mit der Quickline TV-Fernbedienung Ihren Fernseher steuern und brauchen so nur noch eine Fernbedienung um Fernseher und TV-Box einzuschalten, die Lautstärke zu regeln und beide Geräte gleichzeitig auszuschalten.



1. Regeln Sie die Lautstärke Ihres Fernsehers herunter und anschliessend die Lautstärke der TV-Box auf das Maximum.



2. Öffnen Sie die Startseite mit der Q-Taste und navigieren Sie zu den **Einstellungen** (Zahnrad). Öffnen Sie **Quickline TV-Fernbedienung** in den Einstellungen. Wählen Sie bei «Steuerung des Fernsehers» **Einrichten**.



3. Wählen Sie **Kopplung starten** und folgen Sie den Anweisungen. Sobald Ihr Fernseher erkannt wurde, können Sie diesen mit Ihrer Quickline TV-Fernbedienung steuern.



WICHTIG

Die Kopplung mit Ihrem Fernseher ist nicht in allen Fällen möglich. Weitere Tipps zur Kopplung und HDMI CEC finden Sie hier: quickline.ch/kopplung_fernbedienung2

